



1 INSTALACIÓN

El aparato sólo puede ser instalado por un instalador cualificado, de acuerdo con la reglamentación nacional o local.

Antes de montar el cristal, deberá previamente preparar el efecto de cenizas (bolsa) y repartirlas uniformemente sobre la base de PVC.

Antes de conectar el aparato, montar el cristal.

Coja el cristal con una ventosa y deslícelo en el aparato sobre las dos placas de soporte. Deslícelas hasta que el cristal se mantenga sobre el perfil.




Coloque el aparato de pie sobre una superficie plana.

Conecte el aparato a la corriente - 220V AC/50Hz 13A

ATENCIÓN : Asegúrese de que la toma eléctrica siempre sea accesible (trampilla, abertura...)

2 ENCENDER EL APARATO

1 Descargar la aplicación en IOS/ANDROID



FP Remote

NO ABRA TODAVÍA LA APLICACIÓN

2 Encienda el aparato con el botón 0/1 situado a la izquierda en el interior del marco

No inicie la aplicación de inmediato. Espere 1 minuto.




3 Abra la aplicación FP Remote





Pantalla de inicio FP Remote

Pulse  para activar el menú

Bluetooth




Pulse  para activar el ajuste
Bluetooth



Pantalla de inicio Bluetooth



Pulse 

(búsqueda de aparato)




La aplicación buscará automáticamente el aparato Bluetooth.

La designación empezará siempre con 'Fireplace' seguido de un número. Pulse sobre el aparato Fireplace que ha encontrado la aplicación.





La aplicación conecta su smartphone con el aparato. Queda confirmado por esta pantalla y **blt_connected_ok**




La conexión es ahora estable.


Pulse  (retorno)




Vuelva a la pantalla inicial.

Pulse  para activar la aplicación.

El aparato y las pantallas se conectarán.



Escoja las llamas que desee.
Llamas amarillas o azules.
(Las llamas de la pantalla trasera no cambian).




Para encender el módulo de calefacción (opcional),

pulse LV1: 1000W o
LV2: 2000W



La regulación del ventilador se hace con:




Para apagar el efecto de brasas de la base.

Pulse




Vuelva a pulsar para encender (esperar unos segundos antes del encendido)



Para elegir el color de ambiente en el aparato:

Pulse



Escoger el color: sobre el círculo o los colores estándar (cuadrados).

Regular la intensidad con el cursor:



Cuando cambie de color, coloque este cursor al mínimo y regule el cursor de intensidad:




3. APAGAR EL APARATO:

Si ha encendido el módulo de calefacción (opcional), apagarlo pulsando OFF.

Deslice el cursor del ventilador al mínimo.

Apagar el aparato con el botón 0/1



4. MANTENIMIENTO

El cristal

Utilizar un paño de microfibra para limpiar el polvo.
Puede usar agua para una limpieza más profunda. No utilizar productos de limpieza. Seque completamente el cristal.
Sobre todo, no utilice una esponja abrasiva.

Piezas y superficies lacadas en negro

Utilizar un paño de microfibra para limpiar el polvo.
No utilizar nunca paños ni esponjas abrasivas. No utilice agua u otros productos líquidos.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La aplicación no encuentra conexión Bluetooth:

- Cierre la aplicación con el control deslizante para salir por completo de ella.
- Volver a encender la aplicación y buscar la conexión Bluetooth.
- Vuelva a seguir los pasos indicados anteriormente en el manual..

El fuego no se enciende:

- Verifique si el interruptor 0/1 está encendido.

Una de las pantallas se pone verde al encender el aparato:

- Reinicie el aparato con el interruptor 0/1

Recuerde:

- Guardar los mandos a distancia de los televisores en caso de necesidad si se requiriese la intervención de un técnico.